



Cosmos
POWER SUPPLY

3



WWW.ITCPIERCING.COM

ALIMENTATION COSMOS III

MODÈLE : COSMOS CM-3

TENSION ENTRÉE : 90-240V

FRÉQUENCE D'ENTRÉE : 50-60HZ

TENSION DE SORTIE : 0.3W-45W

VOLTAGE DE SORTIE : 3-18V, PRÉCISION DE LA TENSION DE SORTIE RÉGLABLE +/-0.1V

COURANT DE SORTIE : 0-2A, PRÉCISION +/- 0.1A

ONDULATION DE SORTIE : PRÉCISION +/- 1% AVEC FONCTIONS DE PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES POUR LA SORTIE DE COURANT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : 5°C - 40°C

HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT : 30% - 70%

PRESSION ATMOSPHÉRIQUE DE FONCTIONNEMENT : 900-1060 HPA

COSMOS OFFRE UNE GARANTIE D'UN AN À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT ORIGINALE.

LA GARANTIE NE COUVRIRA AUCUN DOMMAGE CAUSÉ PAR UN ABUS, UNE NÉGLIGENCE, UNE CATASTROPHE NATURELLE, UNE MODIFICATION NON AUTORISÉE ET UNE DISSOCIATION. LE CORDON D'ALIMENTATION ET L'ADAPTATEUR NE FONT PAS PARTIE DE LA GARANTIE
SI L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DEVIENT DÉFECTUEUSE PENDANT LA GARANTIE D'UN AN, COSMOS AURA LA DÉCISION FINALE DE FOURNIR UN NOUVEL APPAREIL OU DE RÉPARER LA PIÈCE DÉFECTUEUSE.

COSMOS NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE TOUTE PERTE SPÉCIALE, INDIRECTE, ACCIDENTELLE OU DE TOUTE PERTE ÉCONOMIQUE DE QUELQUE NATURE QUE COSMOS POURRAIT PRÉVOIR. COSMOS NE SERA PAS RESPONSABLE DE PLUS QUE LE MONTANT DU PRIX D'ACHAT. LES FRAIS DE RETOUR NE SONT PAS COUVERTS PAR LA GARANTIE.

EN UTILISANT CE PRODUIT DE COSMOS, L'UTILISATEUR ACCEPTE TOUTES LES CONDITIONS MENTIONNÉES CI-DESSUS. POUR PLUS D'INFORMATIONS, VEUILLEZ CONTACTER SAV@ITCPIERCING.COM



UTILISATION DE L'ALIMENTATION

COSMOS CM-3

BRANCHER L'ALIMENTATION : UTILISER UN ADAPTATEUR STANDARD POUR CONNECTER À LA PRISE 

CONNECTER LA PÉDALE : POUR UTILISER UNE PÉDALE POUR CONTROLER L'ALIMENTATION, BRANCHERSUR LA PRISE 

CONNECTER LA MACHINE : BRANCHER LE CLIP-CORD DANS LA PRISE 

BOUTON ON/OFF ET FONCTION START/STOP :

A. UNE FOIS BRANCHÉE, APPUYER PENDANT 3 SECONDES SUR  POUR ALLUMER, OU ENCORE 3 SECONDES POUR ÉTEINDRE

B. APPUYER 5 SECONDES SUR LA PÉDALE POUR ALLUMER. UNE FOIS ALLUMÉE, TOUCHEZ  START/STOP POUR ARRÊTER L'ALIMENTATION

AJUSTER LE VOLTAGE DE SORTIE : UNE FOIS ALLUMÉE, TOUCHEZ   POUR AJUSTER LE VOLTAGE DE SORTIE

MODES L/S & PÉDALE : UNE FOIS ALLUMÉE, APPUYEZ SUR  POUR PASSER AU MODÈLE L / S. LORSQUE VOUS PASSEZ AU MODÈLE L,  SERA ÉCLAIRÉ; PASSER AU MODÈLE S,  SERA ALLUMÉ. UNE FOIS ALLUMÉ, APPUYEZ SUR  PENDANT 3 SECONDES POUR CHANGER LE MODÈLE DE PÉDALE. CETTE MACHINE OFFRE DEUX TYPES DE MODE DE PÉDALE, LE MODE DE SORTIE CONTINUE  ET LE MODE ON/OFF 

VOLTAGE PRÉRÉGLÉ : CETTE MACHINE FOURNIT 6 TENSIONS PRÉRÉGLÉES EN MODE L / S, LES PARAMÈTRES D'USINE : L1-5V/L2-6V/L3-7V/L4-8V/L5-9V/L6-9.5V S1-6V/S2-6.5V/S3-7.5V/S4-8.5V/S5-9.5V/S6-10V.

APPUYEZ SUR  POUR RÉGLER LE VOLTAGE. POUR MODIFIER LE VOLTAGE PRÉRÉGLÉ, TOUCHEZ . APPUYEZ SUR   POUR RÉGLER LE VOLTAGE PUIS APPUYEZ SUR  PENDANT 3 SECONDES POUR ENREGISTRER LE VOLTAGE CHOISI

MINUTERIE : APPUYER SUR  POUR DÉMARRER LE CHRONOMETRE,  TOURNE INDIQUE QUE LA MINUTERIE FONCTIONNE. APPUYEZ LONGUEMENT SUR  POUR RÉINITIALISER LE TEMPS DE TRAVAIL TOTAL